

Aneks dotyczący funkcji nadawania identyfikacji abonenta wywołującego CLIP

TelTester v. 4.12 został wyposażony w opcje nadawania identyfikacji abonenta wywołującego w systemie DTMF lub FSK.

Ustawianie sposobu nadawania identyfikacji

Aby mieć możliwość wejścia w tryb ustawiania należy najpierw wpisać poprawnie hasło zezwalające na ustawienia



Po wykonaniu powyższej kombinacji klawiszy ustawiamy strzałkę klawiszami + lub - na funkcję *Caller ID* i naciskamy OK., a następnie kiedy pojawi się kursor klawiszami + i - ustawiamy typ nadawania Identyfikacji. Do dyspozycji mamy : Brak nadawania – No Caller, DTMF- nadawanie w systemie DTMF, FSK- nadawanie w systemie FSK, oraz dodatkowa funkcja DTMF+FSK- to jest sposób na szybkie sprawdzenie obu systemów, lecz nie zawsze działa na różnego rodzaju odbiornikach ponieważ jest to test nietypowy, który nigdy w rzeczywistości nie wystąpi i może być niedopuszczalny przez telefon odbierający.

Nadawanie identyfikacji

W zależności od wybranego sposobu nadawania identyfikacji , sygnał nadawany jest zawsze przed dzwonieniem.

Nadawania w systemie DTMF

W przypadku gdy jest wybrany system DTMF wybierany jest numer wyświetlany na wyświetlaczu, i przy kolejnym wywołaniu numer powiększony o jeden.

Jeśli chcemy aby numery były całkowicie losowe, naciskamy klawisz 25/50Hz i gdy świeci dioda sygnalizująca wybraną częstotliwość 50Hz wysyłane numery w systemie DTMF są losowe

Nadawania w systemie FSK

W tym przypadku TelTester wysyła kilka rekordów testowych które są na stałe wpisane.

Testy wysyłają oprócz numeru , nazwę, datę oraz godzinę rekordu.

(data i godzina jest zawsze jednakowa ponieważ w TelTesterze nie ma zegara z którego można by pobrać aktualne parametry)

Nadawania w systemie DTMF+FSK

W tym systemie nadawane są sygnały w DTMF a następnie w systemie FSK, opcja ta została wykonana dla telefonów DORO Atlantel, które tego typu identyfikacje przyjmowały.